

Link do produktu: <https://beta.rafex.eu/alkoholomierz-p-203201.html>

Alkoholomierz

Cena	22,30 zł
Numer katalogowy	RAFEX003014
Kod EAN	5904816013030
Producent	Browin

Opis produktu

Dokładny pomiar — alkoholomierz pozwala na dokonanie dokładnego pomiaru zawartości alkoholu od 0 do 95%. Zalecana temperatura dokonywania pomiaru to 20-21°C - pomiar będzie wtedy na pewno miarodajny i precyzyjny. Do alkoholi czystych — Nie dla wina, nalewek lub likierów! Alkoholomierz służy do pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka, spirytus, bimber), bez domieszek cukrów i barwników, które zafałszowują wynik! Gotowy wynik - wynik podany przez alkoholomierz jest wartością końcową i nie wymaga dodatkowych przeliczeń. Dokonywanie pomiaru procentów w alkoholu jeszcze nigdy nie było tak proste! Łatwe użycie - aby dokonać pomiaru, próbkówkę należy płynem, aż do uniesienia się pływaka w cieczy. Po ustaleniu się poziomu zanurzenia należy dokonać odczytu, kierując się położeniem dolnego menisku cieczy. Uniwersalne zastosowanie - alkoholomierz sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w miejscu pracy np. w barach podczas rozcieńczania alkoholi do drinków. Alkoholomierz to miernik, który z pewnością przyda się w Twoim gospodarstwie domowym! Miernik złożony jest z próbkówki i pływaka, z odpowiednio naniesioną skalą od 0 do 95% objętości alkoholu. Z pomocą tego urządzenia w łatwy, szybki, a co najważniejsze precyzyjny sposób dokonasz pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka, spirytus, bimber), czyli takich, które nie zawierają domieszek cukrów i barwników, które zafałszowują wynik. Alkoholomierz nie nadaje się więc do pomiaru procentów w winach i nalewkach! Dokonanie pomiaru jest niezwykle proste, a wynik odczytywany jest bezpośrednio ze skali, bez dodatkowych przeliczeń. Ponieważ urządzenia skalowane są w temperaturze 20-21°C, zaleca się dokonywanie odczytu w tej temperaturze. Ponieważ ciecz zmienia swoje stężenie (cząsteczki rozprężają się i kurczą) pod wpływem temperatury, to właśnie pomiar dokonywany w 20-21°C będzie najbardziej miarodajny i precyzyjny. Sposób użycia: W celu dokonania pomiaru próbkówkę należy wypełnić niewielką ilością płynu, w takiej ilości, aby umieszczony w niej pływak unosił się w jego objętości i nie dotykał ścianek zbiorniczka. Po ustaleniu się poziomu zanurzenia, dokonać można odczytu kierując się położeniem dolnego menisku cieczy. UWAGA: Przyrządy te służą do pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka, spirytus, bimber) bez cukrów, które zafałszowują wynik. Wymiary produktu: - alkoholomierz: wysokość 21,5 cm średnica 1,2 cm - próbkówka: wysokość 23,5 cm średnicazew. 1,9 cm średnicawew. 1,6 cm