

Link do produktu: <https://beta.rafex.eu/wskaznik-zawartosci-alkoholu-405552-plast-prob-p-203197.html>

Wskaźnik Zawartości Alkoholu (405552 Plast. Prob.)

Cena	22,90 zł
Numer katalogowy	RAFEX003010
Kod EAN	5908277718671
Producent	Browin

Opis produktu

Alkoholomierz w plastikowej probówce – to areometr pozwalający na pomiar zawartości alkoholu w wódkach bezbarwnych, niezawierających cukru. Dokładny pomiar – alkoholomierz pozwala na dokonanie dokładnego pomiaru zawartości alkoholu od 0 do 95%. Konieczna temperatura w trakcie dokonywania pomiaru to 20°C – pomiar będzie wtedy na pewno miarodajny i precyzyjny. Do alkoholi czystych – Nie dla wina, nalewek lub likierów! Alkoholomierz służy do pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka, spirytus, bimber), bez domieszek cukrów i barwników, które zafałszowują wynik! Gotowy wynik – odczyt dokonany bezpośrednio z alkoholomierza jest wartością końcową i nie wymaga dodatkowych przeliczeń. Dokonywanie pomiaru procentów w alkoholu jeszcze nigdy nie było tak proste! Łatwe użycie – aby dokonać pomiaru należy pływak umieścić w probówce, następnie napełnić ją płynem w taki sposób aby areometr swobodnie w nim pływał. Ważne aby nie dotykał on ścianek próbki w czasie pomiaru. Odczytu należy dokonać odczytując wartość % z położenia dolnego menisku cieczy. Nietłukąca probówka – plastikowa probówka jest wytrzymała, dzięki czemu posłuży Ci przez lata. W bezpieczny sposób możesz w niej dokonywać pomiaru, a dzięki dołączonej zatyczce przechowywać w niej areometr. Alkoholomierz to miernik, który z pewnością przyda się w Twoim gospodarstwie domowym, ale także w barach podczas rozcieńczania alkoholi do drinków! Miernik złożony jest z próbki i pływaka, z odpowiednio naniesioną dużą skalą od 0 do 95% objętości alkoholu. Z pomocą tego urządzenia w łatwy, szybki, a co najważniejsze precyzyjny sposób dokonasz pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka, spirytus, bimber), czyli takich, które nie zawierają domieszek cukrów i barwników, które zafałszowują wynik. Alkoholomierz nie nadaje się więc do pomiaru procentów w winach i nalewkach! Dokonanie pomiaru jest niezwykle proste, a wynik odczytywany jest bezpośrednio ze skali, bez dodatkowych przeliczeń. Płaskie dno próbki ułatwia dokonanie pomiaru, stabilizując pływak. Naczynie podczas pomiaru może być oparte o blat, należy je jednak cały czas trzymać. Ponieważ urządzenia skalowane są w temperaturze 20°C, zaleca się dokonywanie odczytu w tej temperaturze. Ze względu na to, że ciecz zmienia swoje stężenie (cząsteczki rozprężają się i kurczą) pod wpływem temperatury, to właśnie pomiar dokonywany w 20°C będzie najbardziej miarodajny i precyzyjny. Szklany alkoholomierz wyposażony jest w nietłukącą się probówkę, która została wykonana z materiału nadającego się do kontaktu z żywnością – również alkoholami. Korek dołączony do próbki zabezpiecza zaś alkoholomierz przed wysunięciem w trakcie przechowywania. Użytkowanie: 1. Do próbki lub innego równie wysokiego naczynia włożyć urządzenie pomiarowe. 2. Następnie wlać do próbki odpowiednią ilość płynu (wskaźnik nie może dotykać ścianek i dna naczynia). 3. Po ustaleniu się poziomu zanurzenia dokonać odczytu. Uwaga: Wskaźnik służy do oznaczania zawartości alkoholu w wódkach bezbarwnych i niezawierających cukru. Badany roztwór w chwili pomiaru powinien mieć temperaturę 20°C. Wymiary produktu :- alkoholomierz: wysokość 20,5 cm szerokość 1,2 cm- probówka : wysokość 23,2 cm średnica wew. 2,1 cm średnica zewnętrzna 2,3 cm